

# Ovládání oken



Poklepáním na displej nebo na ikonku domu se aktivuje ovládání oken.



Popotažením prstem po velkých ikonách oken se vybírá ovládání jednotlivých oken nebo všech oken najednou.



Popotažením prstem po spodní liště se okno plynule zavírá nebo otevírá.



Kliknutím na ikonu v levém spodním rohu se okno úplně zavře.



Kliknutím na ikonu v pravém spodním rohu se okno úplně otevře.



Zvolením ikony Všechna okna lze otevírat či zavírat všechna okna najednou.