




Ovládání topení



Stisknutím tlačítka I/O
se zapne vytápění podlahy.



Otáčením kruhového voliče
se zvyšuje či snižuje
intenzita vytápění.



Stisknutím tlačítka ☀/☾
se volí režim
denního/nočního vytápění.